Ce manuel doit être uniquement utilisé pour le marché de Waterlogic France.
This manual is only for use by Waterlogic France.





FIRE UV WALL

Manuel d'utilisation













VOTRE FONTAINE D'EAU WATERLOGIC

WATERLOGIC 2 FIREWALL™

Waterlogic 2 Firewall est une fontaine d'eau potable à la pointe de la technologie, branchée sur réseau d'eau. Grâce à son système de filtration perfectionné, les impuretés comme le chlore et les particules sont éliminés. Le système Firewall unique sur le marché, intégrant la technologie des rayons ultraviolets, garantit une eau pure, propre sans bactéries pathogènes, au quotidien:

b) Eau froide et tempérée
c) Eau froide et chaude

À la lecture du présent manuel, notez les différences entre les configurations et regardez spécifiquement les sections qui se rapportent à l'appareil installé.



WATERLOGIC FOURNISSEUR DE BIEN-ÊTRE

Waterlogic facilite l'accès à une eau pure et fraîche, à la composition en minéraux stable et garantie. En outre, les fontaines Waterlogic permettent d'éviter le stockage de bonbonnes d'eau et par conséquent élimine les risques pour la santé et la sécurité pouvant se présenter lors du remplacement des bonbonnes d'eau des fontaines traditionnelles. Les fontaines Waterlogic permettent de s'hydrater facilement, en toute sécurité et contribuent au bien être des utilisateurs.

LE SAVIEZ-VOUS?

Près de 70% des Français ne boivent pas assez (étude CREDOC 2008). Les personnes souffrant de déshydratation ont des performances physiques et intellectuelles réduites. Une bonne hydratation, à base d'eau pure, avec une composition en minéraux stable, élimine les toxines.


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

La distribution d'eau de votre choix est très simple, à savoir:


1. Placer le gobelet au centre de la zone de distribution

2. Sélectionner le type d'eau souhaitée, puis appuyer sur le bouton correspondant.

3. Maintenir le bouton enfoncé jusqu'à ce que le niveau souhaité dans le gobelet soit atteint, puis relâcher le bouton.



Les boutons d'option sont très faciles à reconnaître. Le tableau ci-dessous indique comment sélectionner les options eau chaude, eau froide et eau tempérée sur la machine.
Il y a un délai de 2 secondes entre la pression du bouton et la distribution de l'eau.







	**Eau froide :**	Appuyer sur le bouton principal. Le témoin s'allume en vert et l'appareil distribue de l'eau froide.
	**Eau chaude:**	Appuyer sur le bouton eau chaude. Le témoin s'allume en rouge. Appuyer sur le bouton principal et l'appareil distribue de l'eau froide
	**Eau tempérée :**	Appuyer sur le bouton eau tempérée. Le témoin s'allume en rouge. Appuyer sur le bouton principal et l'appareil distribue de l'eau tempérée.

Remarque : le mode par défaut distribue de l'eau froide.

PRÉCAUTIONS RELATIVES À L'EAU CHAUDE

- Toujours placer le gobelet au centre de la zone de distribution.
- Toujours utiliser un gobelet spécifique adapté à l'eau chaude.
- Ne pas tenir le gobelet et ne pas mettre la main dans la zone de distribution lors de l'écoulement de l'eau.
- Ne pas distribuer l'eau à la manière d'un distributeur automatique (arrêter-démarrer)
  (maintenir le bouton enfoncé en continu jusqu'à ce que le gobelet soit plein).
- Ne jamais remplir plus d'un gobelet à la fois.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

ENTRETIEN HEBDOMADAIRE

L'entretien correspond aux opérations de désinfection extérieure de l'appareil afin de le maintenir propre. Il est recommandé de nettoyer votre fontaine à eau Waterlogic au moins une fois par semaine. Veuillez suivre les procédures de nettoyage suivantes:

• Avant de commencer, couper l'alimentation électrique au dos de la fontaine et débrancher le cordon d'alimentation;
• Ôter et vider le collecteur de gouttes;
• Nettoyer le collecteur de gouttes et toutes les surfaces de la machine avec des produits de nettoyage et de désinfection non-abrasifs;
• À l'aide d'une lingette anti-bactérienne, nettoyer soigneusement les boutons de distribution et la zone de distribution.
• Rebrancher sur le secteur et vérifier que la machine fonctionne correctement.
• Si vous remarquez un problème ou détectez une fuite, interrompre l'arrivée d'eau et contacter votre SAV.

Votre service clients peut également vous procurer des produits de nettoyage/désinfection appropriés à votre fontaine à eau, comme ceux recommandés par Waterlogic France.

MAINTENANCE

Pour garantir le fonctionnement optimal de la fontaine à eau Waterlogic, nous recommandons deux interventions de maintenance sur l'année. La maintenance est constituée des actions techniques nécessaires au bon fonctionnement de l'appareil d'une part et d'autre part à la désinfection interne de celui-ci. Pendant ces interventions, le technicien agréé remplace le(s) filtre(s) tous les 6 mois et la lampe UV tous les an. Il procède également au nettoyage extérieur de la fontaine et s'assure qu'elle fonctionne correctement. Les fontaines à distribution d'eau chaude seront également traités contre le calcaire (zones d'eaux dures). Veuillez contacter votre service clients pour fixer un calendrier de visite annuel.





SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET GARANTIES

Sous réserve des conditions générales de vente standard (dont une copie vous a été remise), ni Waterlogic International Limited (« Waterlogic »), ni aucune autre société affiliée ne seront pourront être tenues responsables de dommage qui pourraient affecter directement ou indirectement, les personnes ou les biens.

Il faut savoir que toute garantie accompagnant la vente de nos produits sera annulée par l'un des événements suivants :

- **Installation incorrecte**
- **Utilisation incorrecte de la fontaine**
- **Alimentation inappropriée en électricité ou en eau**
- **Absence de maintenance**
- **Interventions ou modifications techniques non autorisées**
- **Utilisation de pièces de rechange non autorisées**
- **Maintenance effectuées par un personnel non habilité.**

Waterlogic poursuit une politique d'amélioration constante et continue de ses produits et, pour cette raison, se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis, sauf en cas de modifications significatives.

Description	WL2 FW HC	WL2 FW C and CA	WL2 FW MHC	WL2 FW MC and MCA
Largeur Profondeur Hauteur	345 x 3 677 x 1 030 (LxPxH)		345 x 367 x 480 (LxPxH)	
Raccordement d'eau	Tuyau flexible de 1/4"			
Temp. eau froide	5-8°C			
Temp. eau chaude	85-95°C			
Poids	29 kg	27 kg	26 kg	25 kg
Alimentation électrique	230 Volts / 50 Hz			
Unité de commande	680 W	180 W	680 W	180 W
Chauffage	500/800 W		500/800W	
Gaz réfrigérant	50 g		40 g	

Description	WL2 FW HC	WL2 FW C	WL2 FW MHC	WL2 FW MC
Raccordement d'eau	Tuyau flexible de 1/4"	Tuyau flexible de 1/4"	Tuyau flexible de 1/4"	Tuyau flexible de 1/4"
Pression d'eau minimale	(2.5) Bar	(2.5) Bar	(2.5) Bar	(2.5) Bar
Pression d'eau maximale	0.35 (3.5)	0.35 (3.5)	0.35 (3.5)	0.35 (3.5)
Débit d'eau minimal (Litres par minute)	1	1	1	1
Eau chaude	87°C	N/A	87°C	N/A
Température de l'eau froide	6°C	6°C	6°C	6°C

FIN DU CYCLE DE VIE

PAYS HORS UNION EUROPEENNE

En fin de cycle de vie de ce produit, veuillez-vous assurer qu'il soit démantelé et écoulé selon les normes environnementales, conformément aux directives de votre pays..

DEEE (UNION EUROPEENNE UNIQUEMENT) 

Il faut savoir que nos produits sont couverts par la directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (2002/96/EC). Le symbole illustré ci-dessus signifie que le produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets généraux/ménagers.

Contactez le fournisseur/représentant de service qui organisera la collecte et la mise au rebut de ce produit.


ROHS

Tous les appareils Waterlogic sont conformes à la Directive CE (2002/95/CE) relative à la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS).

BIOCOTE® (SOLUTION ANTIMICROBIENNE)

Pour encore plus de protection, ce produit incorpore la technologie antimicrobienne BioCote®. Le traitement argent antimicrobien est intégré aux plastiques de la zone de distribution de la fontaine Waterlogic apportant une protection antimicrobienne durable et réduisant très fortement l'apparition de bactéries et moisissures.

Remarque: BioCote® est une ligne de défense supplémentaire qui assure la protection entre les séances de nettoyages ; cette technologie ne remplace pas les processus de nettoyage et de désinfections normaux.


WATER LOGIC®
FRE0040WLF-21/02/12